取扱説明書

コンパストレーニングマシーン チェストプレス

compass®

COP-1101Z

■ このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

- ■「取扱説明書」は
 - ・1 部を現場用として、常に参照できる状態を 保ってください。
 - ・1 部を保存用として、大切に保管してください。



もくじ

*	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
*	ご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	環境について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
*	各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	構成	
*	操作方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
	座面高さの調節について	8
	フットレスト位置の調節について	9
	ランバーパッドについて	10
	運動範囲の設定について	11
	ウエイトの設定について	12
	ラバーウエイトについて	13
	杖ホルダーについて	14
*	基本的な運動方法・・・・・・・・・・・・・	15
	チェストプレス動作について	15
	基本的な姿勢の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
	基本的な動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
*	お手入れの仕方	17
米	機器の保守・点検について・・・・・・・・・・・・	17
*	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・ 1	8 1
*	仕 様	19

用途

本製品は肩関節水平内転、肘関節伸展 など身体の前にあるものを押す(チェ ストプレス)動作により大胸筋、上腕 三頭筋、三角筋のトレーニングを行う ためのものです。

特長

- 使用者の体格や運動レベルに応じて座面高さ、フットレスト位置、ウエイト質量等を調節できます。
- アームの回転支点が頭上にあるので、正しい関節運動ができます。
- 肩関節の可動域に応じて運動開始 位置を調節して、肩にストレスを かけずに効果的な運動ができま す。
- 座面は大型で高齢者の乗り降りに 適した高さになっているので、容 易にトランスファーできます。

※安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使 用していただくために、各注意 事項をよくお読みのうえ、必ず お守りください。

注意事項を次のように区分しています。

⚠ 危険 · · · 取り扱いを誤ると、

死亡または重傷を負うことに至るもの

♠警告 ・・・ 取り扱いを誤ると、

死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの

⚠ 注意 ・・・ 取り扱いを誤ると、

傷害または物的損害の発生が想定されるもの

絵表示の意味

🚫 禁 止:してはいけない「禁止」内容のものです。

強 制:必ず実行していただく「指示」内容のものです。

「**|i**]参照:取扱説明書参照。

設置

⚠ 警告

↑本製品は必ず水平な場所に設置する

不安定な場所では本体の転倒等の恐れがあ ります。

使用上の注意

⚠ 注意

○本体に寄りかかったり、ぶら下がらない

本体が転倒する恐れがあります。

| 座面の上に立たない

転倒や落下の恐れがあります。

運動前及び運動中

♠ 警告

○運動中は絶対にウエイトスタックピンを操作しない

運動中にピンが外れると、ウエイトが落下し 思わぬけがをする恐れがあります。 ● 運動中は可動部に手足を近づけない

可動部に挟まれて思わぬけがをする恐れが あります。

↓ 運動を行う際は、周囲に障害物がないことを確認してから行う

注意

◯運動中はグリップから手を放さない

手が放れるとウエイトが落下したり、アームが急に動き、思わぬけがをする恐れがあります。

無理な姿勢での運動は行わない

運動の効果が無いだけでなく、けがの原因と なります。

床に障害物等が転がっていないことを十分 に確認してから機器へのトランスファーを 行ってください。

運動は安全な靴や運動向きの服装で行う

服装の一部が可動部に巻き込まれると危険です。

○過負荷となるような無理な運動は絶対 に行わない

運動の効果が無いだけでなく、けがの原因と なります。

● 運動の前に各調節部の固定が確実であることを確認

不完全なままで運動すると、調節部が急に 動いて、思わぬけがをする恐れがあります。

🚺 ウエイトはゆっくりと下ろす

下のウエイトに勢い良く当てるような運動をすると、機器の破損の恐れだけでなく、 ... けがの原因となります。

① 運動はゆっくりと行う

早く動かすと関節可動域を超え、けがをする恐れがあります。

各部の調節・設定

⚠ 警告

ウエイトスタックピンを操作するとき は、必ずウエイトが一番下にあることを 確認

ウエイトが持ち上がった状態でピンを操作 するとウエイトが落下し、思わぬけがをする 恐れがあります。

▶ウエイト質量を調節するたびに、必ずウ エイトスタックピンがマグネットで固 定されていることを確認

運動中にピンが抜けると、ウエイトが落下し たり急激に抵抗が変化し、思わぬけがをする 恐れがあります。

⚠ 注意

◯◯エンドストッパーにウエイトを強くぶつけたり、ウエイトが接触した状態からさらに 強い力をかけない

エンドストッパーが動いて、思わぬけがをしたり、機器が破損する恐れがあります。エンドス トッパーはあくまで運動範囲を設定するためのもので、完全なストッパーではありません。

○ラバーウエイトピンをウエイトスタッ クピンとして使用しない

ラバーウェイトピンではウエイトを十分に 固定できないため、ウエイトが落下し、思わ

◯座面高さ調節レバーは握らない (座面高さ調節時やバランス確保などの とき)

レバーを握ると、座面とレバーの間に指を はさみ、けがをする恐れがあります。

📭 座面高さ調節レバーは、必ず座面に座っ てから操作する

座面に荷重が掛かっていないと、座面が急に 上昇し身体に当たり、思わぬけがをする恐れ があります。

◯ンフットレストを強く引かない

フットレストが抜け落ちたり、本体より抜け た勢いによる転倒等で、思わぬけがをする恐 れがあります。

> 赤ラインが見えたら、それ以上フットレ ストを引かない

フットレストが抜け落ちたり、本体より抜け た勢いによる転倒等で、思わぬけがをする恐 れがあります。

4 フットレストの位置調節後は、固定が確 実であることを確認

ノブが緩んでいたり、ダブルロックノブのピ ンが穴にきちんと入っていないなど、固定が 不完全で運動を行うと、フットレストが急に 動き、思わぬけがをする恐れがあります。

▲♪♪スプリングカラーは必ず使用し、ラバーウエイトにしっかりと押し付け、確実に取り付 ける

未使用もしくは取り付けが不完全な状態で使用すると、運動中にラバーウエイトが落下し、思 わぬけがをする恐れがあります。

●エンドストッパーの位置を調節後、運動時にノブやキャップに他の部品がぶつからないことを十分に確認

機器の使用前に確認する

エンドストッパーはしっかり固定する

不完全な場合、アームの動きが止まらず、思わぬけがをする恐れがあります。

●ラバーウエイトピンは、一番上のウエイトにしっかりと取り付ける。またピンのストッパーが効いていることを確認する

取り付けが不完全であったり、ストッパーが効いていない状態で使用すると、運動中ラバーウェイトピン及びラバーウェイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

●ラバーウエイトピンには、付属のラバーウエイト以外は取り付けない

適切なサイズでないと、ラバーウエイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

*ご使用になる前に

ご使用前に本製品について P.17 の始業点検項目にもとづき、始業点検を実施してください。またこれ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、最寄りの営業所にご連絡ください。

破損、異常を感じたままのご使用は、危険ですから絶対におやめください。


環境について

下記のような場所での使用及び保管は避けてください。

- 室外及び直射日光のあたるところ。
- 水平でない床面や段差の有る不安定なところ。
- 周囲温度が 10℃~35℃の範囲を超えるところ。
- ■湿気、ほこりの多いところ。
- ■振動、衝撃の多いところ。

*各部の名称

チェストプレス СОР - 11012



構成

チェストプレス

(しサ゛-色: ロイヤルフ゛ル-)・・・・ COP-1101Z(しサ゛-色: レット゛)・・・・ COP-1101ZR


オプションカラ-(レザー色:ブラック)・・・・COP-1101ZB(レザー色:ライトグ・リーソ)・・・・COP-1101ZG

※操作方法

座面高さの調節について

座面高さは 190 mmの範囲内で無段階に調節でき、座面下の表示窓にスケールで表示 されます。

- ① 座面マットに座り、座面高さ調節レバーを下に下げます。
- ② 座面高さを調節します。 下降させる場合は座面に体重をかけます。 上昇させる場合はステップまたは床面に足をついて、腰を浮かせるようにします。
- **③** レバーを元の位置に戻します。






- 🅂 注意 ・座面高さ調節レバーは、必ず座面に座ってから操作する
 - ・座面高さを調節するときは、高さ調節レバーを握らない (座面高さ調節時やバランス確保などのとき)

座面高さ調節レバーは、下だけでなく、上に上げても座面高さの調節が可能です。

フットレスト位置の調節について

フットレスト位置は前後に 25 mm刻みで 17 段階(400 mm)に調節でき、表示窓にス ケールで表示されます。

- ① フットレストを持ちます。
- ② ダブルロックノブを反時計回りに回して緩めます。(1回転程度)
- ③ ノブを引いて、フットレストの固定を解除します。
- インブを引きながら、フットレスト位置を調節します。
- **⑤** 固定したい位置付近でノブを戻し、フットレストを少し前後させてノブのピンを フットレストの穴に入れ、位置を決めます。
- **⑥** フットレストを動かしてピンが入っていることを確認します。
- プノブを時計回りに回して締め付け、フットレストをしっかりと固定します。





- フットレストを強く引かない
- ・赤ラインが見えたら、それ以上フットレストを引かない
- ・調節後は、フットレストのピンが穴にきちんと入っていること、ノブに 緩みがないことを確認

参考


ダブルロックノブは緩めすぎないでください。1回転程度緩めてノブを引き上げると 調節が可能です。

ランバーパッドについて

背もたれマットとウエアカバーの間にはランバーパッドが装備されています。ランバーパッドを使用することにより、体幹の安定性を向上させることができます。また使用しないときは取り外すことも可能です。

■ 位置調節

- ① ウエアカバーの両側から手を入れて、ランバーパッドの両側面を支えます。
- ② 上下に動かして調節します。



■ 取り付け・取り外し

- ① 片手をウェアカバーの中に入れます。
- **②** ランバーパッドの厚みより少し大きめのスペースを作ります。
- **③** ランバーパッドの中央の厚い部分を持って差し込み または 引き抜きます。



ランバーパッドの取り付け・取り外しするときは、

・必ず中央の厚い部分を持つ

端の薄い部分を持って出し入れすると、パッドが破損する恐れがあります。

・ウエアカバーに注意

ウエアカバー内側の折り返し部分をまくり上げたまま使用すると、 運動中の不快感やウエアカバーの耐久性を損なう原因となります。

参考

取り外したランバーパッドは紛失しないように注意してください。


運動範囲の設定について

エンドストッパーの位置を調節することにより、運動範囲(アームの可動範囲)を 設定できます。

■ エンドストッパーの調節方法

運動範囲はエンドストッパーのキャップが差し示したスケールで確認できます。

- ① ノブを反時計回りに回して、エンドストッパーの締め付けを緩めます。
- ② ストッパーを上下に動かして位置を調節し、キャップの先端をウエイト後方のス ケールに向けます。
- ③ ノブを時計回りに回して締め付け、ストッパーを固定します。
- ④ 運動した時にノブやキャップがぶつからないことを確認します。



- **!** 注意 ・エンドストッパーはしっかりと固定する
 - ・エンドストッパーにウエイトを強くぶつけたり、ウエイトが接触した 状態からさらに強い力をかけない
 - ノブは緩めすぎない
 - ・調節後は、運動した時にノブやキャップがぶつからないことを十分に 確認

参考

機器を使用しないときは、エンドストッパーを最下部まで下げて固定しておくと、アー ムの動きを抑えることができます。

ウエイトの設定について

本製品では使用者の運動レベルに応じて16段階のウエイト質量に設定できます。


2.5 kg~30kg (2.5kg 刻み, 12 段階)

35 kg~50kg (5.0kg 刻み, 4 段階)

① ウエイトが全て一番下に下りていることを確認します。

② マグネットで固定されているピンをウエイトから抜き取ります。

- ③ 設定したいウエイトの中央の穴にピンを差 し込みます。
- ピンを完全に根元まで差し込んで、マグネットで固定します。
- **⑤** ピンを少し動かして、抜けないことを確認 します。
- **⑥** アームを少し動かして、ウエイトが確実に 持ち上がることを確認します。



A


- 警告 ・ウエイトスタックピンを操作するときは、必ずウエイトが一番下にある ことを確認
 - ・ウエイト質量を調節するたびに、必ずピンがマグネットで固定されていることを確認
 - ・運動中は絶対にウエイトスタックピンを操作しない

参考

機器の使用終了後、ウエイトスタックピンを最下部のウエイトに差し込んでおくと、 アームの動きを抑えることができます。

ラバーウエイトについて

ラバーウエイト 0.5kg と 1.0kg を組み合わせることにより、ウエイト質量をより細 かく 0.5kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.0kg の 4 段階に設定できます。



ラバーウエイト一式








ラバーウエイトピン

スプリングカラー

ラバーウエイト 0.5kg × 1枚

ラバーウエイト 1.0kg × 2枚

① ラバーウエイトピンを一番上のウエイト (2.5kg と表示のもの) の左側の穴に取り付 けます。奥までしっかりと差し込んでください。 ラバーウエイトピン取付穴




- **②** ピンを軽く引いて、簡単に抜けないことを確認します。
- ② 追加するラバーウエイトをピンに取り付けます。つばに当たるまでしっかりと通して ください。0.5kg と 1.0kg を両方とも使用する場合は、1.0kg を先に取り付けます。
- スプリングカラーのつまみを持ち、両方を近づけるように握ったままピンにはめ込 みます。カラーはラバーウエイトにしっかりと押し付けてください。
- **⑤** カラーのつまみから手を放すと、ラバーウエイトがピンに固定されます。
- **⑥** カラーを少し動かして、抜けないことを確認します。



- 、注意 ・ラバーウエイトピンには、付属のラバーウエイト以外は取り付けない
 - ・ラバーウエイトピンは、一番上のウエイトにしっかりと取り付ける またピンのストッパーが効いていることを確認する
 - ・スプリングカラーは必ず使用し、ラバーウエイトにしっかりと押し付 け、確実に取り付ける
 - ・ラバーウエイトピンをウエイトスタックピンとして使用しない


参考

ラバーウエイト、ラバーウエイトピン、スプリングカラーを使用しないときは、ステッ プ前方のラバーウエイトホルダーに保管できます。



杖ホルダーについて

杖歩行者が運動する際の杖置き場です。



- 🅂 注意 ・杖の把持部の向きに注意し、運動中に可動部と干渉しないことを確認
 - ・杖ホルダーに杖を差し込んだまま、横方向に無理な力を掛けない

*基本的な運動方法


チェストプレスによる基本的な運動方法について説明します。その他応用的 な運動方法については、専門の医師や指導員の指示に従って行ってください。

チェストプレス動作について

チェストプレス動作による関節の動きは、肩関節水平内転、肘関節伸展です。そ れにより大胸筋、上腕三頭筋、三角筋のトレーニングを行うことができます。

O関節の動き 〇使用する筋肉

肩関節水平内転 大胸筋 肘関節伸展 上腕三頭筋 三角筋




基本的な姿勢の設定

各部の調節方法については、操作方法 の項を参照してください。

- グリップが胸の高さになるように座面の高さを調節します。 (肘が肩の位置より高くならないように注意)
- ② 安定した姿勢がとれるようにフットレストの位置を調節し、脚を乗せます。
- ③ ランバーパッドの位置を体格に合わせて調節します。

- / 注意 ・床に障害ないことを十分に確認
 - ・各調節部の固定は確実に行う
 - ・無理な姿勢での運動は行わない

基本的な動作





- ① エンドストッパーの位置を調節し、適切な運動範囲を設定します。
- ② 適切なウエイト質量を設定します。より細かく設定する場合は、ラバーウエイトを 使用してください。
- **③** グリップを軽く握ります。
- ④ 身体の中心を安定させたまま、ゆっくりとグリップを押し出します。
- **⑤** 腕を伸ばし、ウエイトがエンドストッパーに当たったら、ゆっくりとグリップを元 の位置に戻していき、静かにウエイトを下のウエイトにつけます。
- **⑥** 4~⑤の動作を繰り返します。



- **! 警告 ・運動を行う際は、周囲に障害物がないことを確認してから行う**
 - ・運動中は可動部に手足を近づけない
 - ・運動中は絶対にウエイトスタックピンを操作しない

- ・適切なウエイト質量、運動範囲、及び運動回数等については、専門の医師や指導員の 指示を受けるようにしてください。
- 運動の際は背もたれマットから頭や背中が離れないように注意してください。
- 手首や肘が過伸展しないように注意してください。

*お手入れの仕方

- 本体についた汗や汚れはすぐに乾拭きしてください。
- ビニールレザーの清掃は、通常は乾拭き、水拭き、又は中性洗剤を使用してくださ い。消毒にはアルコールを使用してください。シンナーは使用しないでください。

☆機器の保守・点検について

- 本製品をご使用する際は、機器の管理者の方が下記の点検項目に基づき、必ず始業点 検を実施してください。
- 長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な 点検を行ってください。
- 点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所まで ご連絡ください。

始業点検項目

区分		点検方法
	周囲の障害物の有無	目視
	本体の安定性	水平な面に置かれ、ゴムマット上で安 定していることを確認
	各部品のはずれ、ガタつき、取付ボ ルトの緩み、脱落	目視 または、スパナ等による確認
外観	ウエイトベルトの損傷	ベルトに傷・変形・磨耗などないことを確認
	ウエイトベルトの固定、張り	ベルトの両端がしっかり固定されていること、たるんでないことを確認
	座面マット, 背もたれマットの破れ、 汚れ	目視
	フットレストの滑り止め	目視 (滑り止めが切れたりはがれたりして いないか)
	固定部のロック (フットレスト、座面、ウエイトス タックピン、エンドストッパー)	各固定部のロックを確認
★例8 台 比	グリップの状態	グリップを握ってラバーが抜けないこと、切れたりしていないことを確認
機能	アーム、ウエイトの動き	動きがスムースであることを確認
	座面のガススプリングの昇降・固定	座ったままで調整し、ガススプリング による昇降がスムースであること、固 定が十分であることを確認

*保証とアフターサービス

保証書と保証期間

保証書はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中で も代金を請求させていただく場合があります。

保証期間につきましては、正常な状態でご使用いただきながら故障した場合、本体フレームは5年間、それ以外は1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

■ 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

機種名 : COP-1101Z

お買い上げ年月: 年 月

故障状況(できるだけ詳細に)

住所, 氏名, 電話番号

■ メーカーより指示のあるとき以外は、決してあけたり分解しないでください。

定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは「保守点検契約のお勧め」をご覧になるか、 弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

耐用期間

10年:保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

損耗品

(使用により、磨耗·劣化·変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの)

■ 正常な使用において、交換の目安が約2年のもの。

マット / パッド / グリップカバー

■ 正常な使用において、交換の目安が約3年のもの。

ウエイトベルト / ガススプリング

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により 有償交換いたします。

保守部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

☆仕 様

チェストプレス COP-1101Z

外	形寸法	1310(W)×1350(D)×1988(H)mm
総	質 量	285 kg
	フレーム	スチール製、粉体塗装仕上げ
	ウエイト	スチール製、粉体塗装仕上げ
材質	アーム	スチール製、粉体塗装仕上げ
例 貝	プーリー	プラスチック製
	ウエイトベルト	ポリウレタン製,ワイヤー入り
	座面マット	ビニールレザー製
+	2.5kg	12 枚
ウエイト 枚数	5.0kg	4 枚
17.30	合計	16 枚
ウエイ	ト合計質量	50 kg
,	付属品	ラバーウエイト(0.5kg×1 枚,1.0 kg×2 枚) ラバーウエイトピン 1 個 スプリングカラー 1 個 マグネットポケット 1 個 足受ゴム 4 枚 杖ホルダー 1 個

注. 都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。